

Fönsterlås 750 UT



1. Bågplatta
2. Karmbleck
3. Låshus
4. Vädringsarm
2 st. nycklar
Skruv
Fönsterdekal



MONTERINGSANVISNING

Sidohängda utåtgående fönster:

Placera bågplattan (1) på karmen mot fönsterbågen och montera med de kullriga skruvarna i de två nedre hålen. Fixera karmbleckets (2) två styrtappar över bågplattan. Placera ev. vädringsarmen (4) på önskad sida och montera med de båda försänkta skruvarna.
Borra genom karmbleckets hål med 9 mm borr, 8 mm djupt. Sätt låshuset (3) mot bågplattan, tryck ned låskolven och kontrollera funktionen. Montera med envägsskruvarna.
Förborrning rekommenderas.

Överkanthängda utåtgående fönster:

Montering sker som ovan fast så långt ner som möjligt på sidobågen, eftersom stängningsvinkeln varierar beroende på båg höjd.

Fönsterlås 750 IN



1. Låshus
2. Bågplatta
3. Lås/Vädringsarm
2 st. nycklar
Skruv
Fönsterdekal



MONTERINGSANVISNING

Sidohängda intåtgående fönster:

Markera för låshusets (1) placering ca 10 cm in på bågens öppningssida. Skruva fast låsarmen (3) med envägsskruv på karmen under markeringen, så nära bågens underkant som möjligt och kontrollera att armen går fri när fönstret öppnas/stängs. För in bågplattan (2) på låsarmen, centrera och skruva fast i de två övre hålen med de kullriga skruvarna. Förborra i de två nedre hålen. Placera låshuset (1) på bågplattan (2) och skruva fast med envägsskruvarna. Låsarmen ligger i ingrepp när fönstret är stängt.